

Instrukcja bezpieczeństwa dla Domków z Filcu

1. Ogólne Wskazówki

- Domki z filcu są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie należy ich wystawiać na działanie deszczu, śniegu ani intensywnego promieniowania słonecznego.
- Domek z filcu jest przeznaczony **wyłącznie do celów dydaktycznych** – służy jako przestrzeń do relaksu, wyciszenia. Produkt nie jest zabawką, a jego użytkowanie przez dzieci może odbywać się **jedynie pod stałym nadzorem osoby dorosłej**.
- Produkt może być użytkowany przez dzieci od 3 lat (3+) wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Produkt spełnia normy: REACH, GPRS
- Materiał filc:
Grubość orientacyjna: 3-4mm
Skład: 100% PES
Gęstość: 500g-700/m2
Gatunek: I
Certyfikat: OEKO-TEX, REACH, PZH

2. Przed Użyciem

- Upewnij się, że wszystkie elementy domku są kompletne i nieuszkodzone. W przypadku braków lub wad skontaktuj się z producentem.
- Unikaj siłowego używania elementów, aby nie uszkodzić filcu ani konstrukcji.

3. Stabilność i Ustawienie

- Domek powinien być ustawiony na równej i stabilnej powierzchni
- Nie ustawiaj domku w pobliżu otwartych okien ani w miejscach o dużym natężeniu ruchu, aby zapobiec przypadkowym przewróceniom.

4. Bezpieczne Użytkowanie

- Dzieci nie powinny wchodzić na domek ani wieszać się na jego elementach, aby uniknąć przewrócenia konstrukcji.
- W domku może przebywać max. 1 osoba.
- Zabrania się przechowywania w domku ostrych, ciężkich oraz łatwopalnych przedmiotów.
- Zabrania się wchodzenia na konstrukcję, skakania lub używania domku jako mebla (np. drabinki).
- Unikaj stosowania ostrych przedmiotów w pobliżu domku, które mogłyby uszkodzić filc.
- Nie stosuj świeczek, lamp naftowych ani innych źródeł otwartego ognia w pobliżu domku. Nie umieszczaj domku w pobliżu otwartego ognia, grzejników ani innych źródeł ciepła.
- Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem i tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru.
- Nie stosuj domku jako drabinki, fotela lub innego mebla.
- Zabrania się skakania, przewracania domku oraz innych działań mogących prowadzić do urazów.
- W przypadku nagłego wypadku natychmiast upewnij się, że żadne dziecko nie zostało poszkodowane.
- Używaj domku wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zapewnij odpowiednie oświetlenie w pomieszczeniu, gdzie znajduje się domek.
- Jeśli domek ulegnie uszkodzeniu, usuń go z miejsca użytkowania i skontaktuj się z producentem w celu uzyskania informacji o możliwej naprawie lub wymianie.

5. Czyszczenie i Konserwacja

- Domek należy regularnie czyścić za pomocą odkurzacza lub delikatnej ścierki. Nie używaj środków chemicznych.
- W przypadku zabrudzeń przetrzyj filc wilgotną ścierką, unikając agresywnych środków chemicznych, które mogłyby uszkodzić strukturę materiału.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że domek jest całkowicie suchy, aby zapobiec rozwojowi pleśni.
- Regularnie sprawdzaj stan domku, zwracając uwagę na ewentualne uszkodzenia filcu, konstrukcji oraz elementów łączących.
- W razie wykrycia uszkodzeń zaprzestań użytkowania domku do czasu ich naprawy lub wymiany.

6. Utylizacja

- Zużyte domki należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych.
- W przypadku możliwości zaleca się przekazanie domku do recyklingu lub ponownego użycia.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać zaleceń producenta oraz dbać o regularną kontrolę stanu technicznego domku.

Producent: BREND, ul. Osiedle Porzeczkowe 8, 62-200 Piekary, E-mail: info@brend.com.pl, tel. 604969024